



# TV-APPS-PAKET

## BEDIENUNGSANLEITUNG

Mit Zeitversetztem Fernsehen - 7 Tage zurück

### VORAUSSETZUNG:

Der Fernseher muss HBB-TV geeignet sein und mit dem Internet verbunden. Achtung: Gewisse Samsung Modelle haben einen Softwarefehler und das HBB-TV funktioniert nicht richtig. Dieser Fehler kann teilweise mit der Rückstellung auf eine ältere Software behoben werden.

### SO FUNKTIONIERT ES:

1. **Den Fernseher mit dem Internet verbinden:**

Eine kabelgebundene Internetverbindung ist je nach Hardware des Fernsehgerätes besser geeignet als über WLAN. Einrichten können Sie das in den meisten Fällen unter Einstellungen/Netzwerk.

2. **Aktivieren Sie das HBB-TV:**

Die Einstellung kann auch Digitale Datendienste heissen. Ziehen Sie gegebenenfalls die Gebrauchsanweisung oder das Internet zu Rate. Die ersten beiden Punkte müssen Sie einmalig ausführen.

3. **Sender auswählen:**

Wechseln Sie auf den TV-Sender der TV-COM (Standard ist Senderplatz 8)

4. **Ins TV-APPS PAKET (HBB-TV) einsteigen:**

Nach einem kurzen Moment sollte nun die Aufforderung kommen auf den roten Knopf auf ihrer Fernbedienung zu drücken.



5. **Zeitversetztes Fernsehen auswählen:**

Wählen Sie den Menüpunkt CatchUP und bestätigen Sie, um das Programm der letzten 7 Tage nachzusehen. Mit der Zahlentaste 1 können Sie die Kachel auf den ersten Platz verschieben. Hier können Sie auch die anderen TV-APPS auswählen.



6. **Sender und Sendung auswählen:**

Sie können sowohl mit den Pfeiltasten, wie auch mit den Zahlentasten navigieren. Mit den Pfeiltasten wechseln Sie die Position jeweils um ein Feld. Mit den Zahlentasten springen Sie einen halben Tag zurück oder vor oder einen ganzen Block rauf oder runter. Eine Beschreibung sehen Sie auch links auf dem Bildschirm. Sobald Sie den Film ausgewählt haben müssen Sie nochmal bestätigen und der Film startet.



7. **Navigation:**

Mit der STOP-Taste gelangen Sie wieder zurück in die Filmauswahl. Wenn Sie einmalig auf die Spultaste drücken, springt der Film 30 Sekunden nach vorne oder zurück. Drücken Sie 2mal innerhalb einer Sekunde auf die Spultaste springt der Film 3 Minuten nach vorne oder zurück. Mit der gelben Taste kommen Sie zurück in die Auswahl der TV-APPS. Mit der Roten Taste kommen Sie zurück zum normalen Fernsehprogramm. Eine Beschreibung sehen Sie auch im unteren Bildschirmbereich.